

10.06.2011

## BEHANDLING OG PLEJE AF SÆBEBEHANDLEDE BORDPLADER

Din sæbebehandlede bordplade er behandlet med ganske almindelige hvid sæbespånér.

Du skal fortsat behandle bordpladen med hvide sæbespånér som følger:

Lav en opløsning af 2 spsk. (1/4 dl.) hvide sæbespånér til 1 liter kogt vand. Sæben opløses i det varme vand, og blandingen afkøles - temperaturen må max. være 20 gr. C.  
For at undgå at blandingen er for varm, kan man evt. lade den stå til dag efter.

Inden behandlingen påbegyndes, omrøres blandingen grundigt. Til påføringen anvendes en svamp eller klud, der mættes med sæbefedt. Påfør rigeligt sæbefedt (så lidt vand som muligt) og lad det trække i 3-5 minutter. Hvis sæben indtørre inden aftørring, påføres mere sæbe. Aftør derefter møblet for overskydende sæbe.

Hæld aldrig sæbeopløsningen ud på møblet. Møblet har ikke brug for vand, kun sæbefedt.  
Påføres for meget vand, kan den efterfølgende tørring fremkalde revner.  
*Brug aldrig ståluld, fedtjernende midler, f.eks. opvaskemiddel eller kemiske rengøringsmidler.*

Bordet behandles første gang ca. 14 dage efter modtagelse. Derefter behandles efter behov, når f.eks. en bordplade føles tør, ellers en gang pr. måned. Sæbebehandlede møbler, der ikke benyttes så ofte, skal også vedligeholdes med sæbe.

Er en bordplade meget snavset, kan den rengøres med en køkkensvamp og sæbeopløsning.

Brug den grove side på køkkensvampen og skrub på langs med åreretningen. Den snavsede sæbe fjernes omgående med en klud og bordet behandles nu, som tidligere beskrevet.

Er pladen ridset, pudse da først med sandpapir korn 150 på langs med årene i træet. Afslut altid med at pudse med pudsesvampen (korn 220) og giv igen møblet en sæbebehandling.

De første gange bordpladen behandles, kan nogle træfibre eventuelt rejse sig og træet føles ru. Pudse da ganske let med pudsesvampen.

### Daglig pleje:

Den daglige aftørring foretages med klud/svamp, gerne opvredet i sæbeopløsning, men ellers blot opvredet med lunken vand.  
**HUSK: ALDRIG SULFO / OPVASKEMIDDEL**

*TIP: Gem sæbeopløsningen og lad kluden ligge i sæben, som opbevares i en tætsluttende beholder. Bliver sæben for tyk, fortyndes den med kogt vand.*

### Pletfjerning

Skomærker på f.eks. bordben, kan fjernes med fint sandpapir.

Rødvinds-pletter kan fjernes som følger:

Gnub pletten med en nylonsvamp mættet med sæbefedt, gentag denne behandling et par gange med nogle dages mellemrum. Er pletten meget genstridig, kan du evt. pudse med fint sandpapir. Er pletten ikke helt væk vil den i løbet af nogen tid forsvinde af sig selv, fordi træet arbejder

pletten op i overfladen, og den vil så forsvinde ved efterfølgende behandlinger.

Ved særlige genstridige pletter f.eks. fedt eller olie kan rensed benzin og kraftigt trækpapir anvendes med efterfølgende sæbebehandling.  
Pletter/vandskjolde fra uglaseret vaser/urtepotter er meget vanskelige at fjerne.

Stearin :

Lad stearinen størkne og fjern så meget som muligt med en ikke ridsende genstand. Pletterne forsøges herefter fjernet med rensed benzin og behandles derefter som under afsnit pletter.

"Overbehandling" af bordpladen :

Det ses typisk ved, at overfladen bliver grå og nusset og man kan ligesom skrive på overfladen med en negl. Dette forekommer ofte, når sæben er for tyk og derfor ikke kan trænge ned i træet, den lægger sig i stedet "oven på". Den overskydende sæbe fjernes bedst ved at skrubbe overfladen med en stiv børste eller en køkkensvamp (pas på evt. overskudsfarve) vædet i lidt lunt vand og omgående aftørring med en ren klud. Når overfladen er tør, slibes med fint sandpapir P 220 og derefter behandles overfladen med en ny omgang sæbe-opløsning.

Tusch, kuglepen, vandfarver, oliekridt og spritpen:

Pletten forsøges suget op med kraftigt trækpapir og et opløsningsmiddel, der er baseret på samme væske som pletten.

Blæk :

Pletten forsøges fjernet med trækpapir og 8% ufortyndet salmiakspiritus. Vær opmærksom på at opløsningen kan irritere øjne, hud og åndedrætsorganer. Læs og følg altid brugsanvisningen på det pågældende produkt.

Brandmærker :

Overfladiske brandmærker kan i de fleste tilfælde pudses væk. Pas på ikke kun at pudse lokalt, da man derved nemt får en fordybning, puds i stedet over et større areal.

OBS: Husk altid at slibe på langs med træstrukturen.

Mange hilsner  
Susanne Brandi  
Slitage.dk